Panasonic



RP-AV800

光デジタルセレクター

⚠注意

で使用の際は、本商品の取扱説明だけでなく、 接続する機器の取扱説明書もよくお読みの上、 正しくお使いください。

お願い-展示する場合は、 直射日光をさけ てください。

で使用にあたって ■ この「で使用にあたって」を大切に保存し、必要なときにお読みください。

特 長

- 1.1つの機器の光デジタル出力を、3つの機器に切替 デジタルチューナー付テレビやDVDプレーヤー、DVD レコーダー、CDプレーヤーなど1つの光デジタル出力 を、3つのサラウンドシステムや、デジタルアンプ、MD レコーダーなどに切替できます。
 - *同時に、2つ以上の光デジタル出力を出すことはできま せん。
- 2.3つの機器の光デジタル出力から、1つを選択 デジタルチューナー付テレビやDVDプレーヤー、DVD レコーダー、CDプレーヤーなど3つの光デジタル出力 から1つを選択して、1つのサラウンドシステムや、デジタ ルアンプ、MDレコーダーなどに接続できます。
- 3. 電源不要のため経済的 メカ切替方式のため、電池、ACアダプター、電源コード など電源が不要で、経済的です。



様 仕

- ●形式:光デジタルセレクター ●入出力端子:光角型ジャック (1入力/3出力切替、または、3入力/1出力選択)
- ●許容損失:2 dB以下(入出力端子間)
- ●外寸:(W)127×(H)34×(D)140 mm ●質量:220 g
- *この仕様は性能向上のため変更することがあります。

使用上のお願い

- ●切替える時は、必ず、つまみのボタンを押したまま、回転させて ください。
- ▶光角形プラグ用で、光ミニプラグでは使用できません。
- ●湿気の多いところや、高温のところでは、使用しないでください。


アフターサービスについて

●保守サービス、その他不明な点については、お買い上げの販売店 または、お客様ご相談センターに、お問い合わせください。


電話 555 0120-878-365 お客様ご相談センター FAX 500 0120-878-236

使用例 ■1つの機器の光デジタル出力を

3つのサラウンドシステムに切り替える場合



▶3つの機器の光デジタル出力から1つを選択して サラウンドシステムに接続する場合





T4984824674585





松下電器産業株式会社 中国製 〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号



RP-AV800 光デジタルセレクター ※切替方法 つまみのボタンを 押しながら回転します

Panasonic®